



ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
CASTELLANO
ITALIANO


AV-21NT4SU AV-21NT4BU AV-28NT4SU AV-28NT4BU

COLOUR TELEVISION

INSTRUCTIONS

FARBFERNSEHGERÄT TELEVISEUR COULEUR KLEURENTELEVISIE TELEVISOR A COLOR TELEVISORE A COLORI

BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUZIONI



Merci d'avoir fait l'acquisition de ce téléviseur couleurs JVC.

Pour être certain que vous comprenez comment utiliser votre nouveau téléviseur, nous vous conseillons de lire attentivement le présent manuel avant de commencer.

RECOMMENDATION DE SECURITE

1 **EAU ET HUMIDITE**

Ne jamais installer votre téléviseur dans des lieux exposées à l'humidité (sous-sols, salles de bains). Ne jamais poser de récipient contenant du liquide sur le téléviseur.

2 CHALEUR

Ne jamais placer le téléviseur à proximité d'une source de chaleur.

Ne jamais disposer une flamme nue comme une bougie sur le dessus du téléviseur.

3 VENTILATION

Ne pas obstruer les grilles d'aération de votre téléviseur et ne jamais le placer dans un espace confinée (bibliothèque ou meuble encastré) sans prévoir au préalable une ventilation adéquate. Afin d'éviter toute surchauffe, laissez un espace libre d'au moins 10 cm autour du poste.

4 INTRODUCTION DE CORPS ETRANGERS

Ne pas introdure de corps étrangers dans les grilles d'aération tels que des aiguilles ou des pièces de monnaie.

5 RISQUES LIES A LA FOUDRE

En cas d'orage, il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentaion, ainsi que le câble d'antenne.

6 ENTRETIEN

Avant de nettoyer le téléviseur, débranchez la prise secteur.

7 **DEMENAGEMENT DU TELEVISEUR**

Au cas où le téléviseur devrait être déplacé, arrêter l'appareil à l'aide de la touche ALIMENTATION PRINCIPALE au moins 15 minutes jusqu'à disparition d'une traînée lumineuse sur l'écran.

8 ATTENTION


Il y a risque d'étouffement et de suffocation si de jeunes enfants avalent accidentellement les capuchons qui ont été retirés du téléviseur. Rangez les capuchons hors de portée des enfants.

INDICE


RECOMMANDATION DE SECURITE	1
DESCRIPTION DES PANNEAUX ET DE LA TELECOMMANDE	2
INSTALLATION DE L'APPAREIL	
MISE EN MARCHE	3
INSTALLATION	4
UTILISATION QUOTIDIENNE	6
TELETEXTE	10
RACCORDEMENT D'AUTRES APPAREILS	12
GUIDE DE DEPANNAGE	13
SPECIFICATIONS	14


DESCRIPTION DES PANNEAUX ET DE LA TELECOMMANDE

SUR L'APPAREIL




TELECOMMANDE






INSTALLATION DE L'APPAREIL




Placez deux piles de 1,5V, type AA/R6 dans le boîtier réservé à cet effet.

Attention : Vérifiez la polarité des signes (+) et (-).




Raccordez le téléviseur à une source d'alimentation : 220 - 240V/50Hz AC.



Raccorder le poste à une antenne extérieure àl'aide d'un câble coaxial de 75 Ohms.


MISE EN MARCHE

MISE EN MARCHE



CHOIX DU LANGAGE

Lorsque vous mettez en marche le téléviseur pour la première fois, le menu **LANGAGE** s'affiche sur l'écran. Vous pouvez alors sélectionner la langue de votre choix qui sera utilisée pour les informations affichées à l'écran. Les descriptions utilisées dans le menu sont les codes du pays (par example GB = Anglais, NL= Hollandais...).





Sélectionner la langue de votre choix avec les touches **GAUCHE** (A13)/**DROITE** (A14) et **HAUT** (A11)/**BAS** (A12) de la télécommande. Ensuite appuyez sur la touche **OK** (A9) pour confirmer votre choix. s'affiche alors pendant un bref moment en caractère rouge avant que le menu ne disparaisse de l'écran.

La langue enregistrée à ce stade peut être modifiée à tout moment en sélectionnant le menu **LANGAGE** (à partir du menu FONCTIONS voir page 9).

Note: Les langues sur la photo ci-dessus sont assujetties à des modifications sans préavis.

INSTALLATION

REGLAGE AUTOMATIQUE

MENU PRINCIPAL

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le **MENU PRINCIPAL**. Positionnez le curseur sur **INSTALLER** en utilisant les touches **HAUT** (A11) ou **BAS** (A12).

Puis appuyez sur la touche **OK** (A9) pour afficher le menu **INSTALLER**.

Note: Tous les menus disparaissent dans les 60 secondes si vous n'appuyez pas sur une touche dans l'intervalle.





CHOISIR LE PAYS

Positionnez le curseur sur ATSS puis sélectionnez le pays désiré en utilisant les touches GAUCHE (A13) ou DROITE (A14).

Vous pouvez choisir parmi les pays suivants :

A, B, CH, CZ, D, DK, E F, FIN, GB, GR H, I, IRL N. NL. P. PL. S. SK. Autres



ATSS: Système de Réglage automatique

Après avoir sélectionné le code du pays, appuyez et maintenez la touche **OK** pendant 3-4 secondes jusqu'à ce que le message **"Patientez SVP!"** s'affiche. Le système commencera alors une recheche automatique de toutes les chaînes disponibles dans votre secteur. Lorsque la reherche est terminée, le menu EDITER comportant toutes les chaînes s'affichera alors à l'écran.

Appuyez 3 fois sur la touche **MENU** pour retirer le menu affiché à l'écran, vous pouvez sélectionner les chaînes en utilisant les touches **HAUT** (A11) ou **BAS** (A12).

EDITER

Le menu **EDITER** vous indique l'ordre des programmes. Lorsque l'on utilise cette méthode de **RECHERCHE AUTOMATIQUE**, les émissions peuvent parfois ne pas être dans l'ordre que vous désirez. Par exemple, (TF1) ne sera ps mémorisée sur la chaîne numéro 01, et (FR2) sur la chaîne numéro 02, etc. Vous pouvez changer l'ordre des programmes à votre convenance.

Pour atteindre le menu **EDITER**, vous devez au préalable sélectionner le menu **INSTALLER** à partir du menu **PRINCIPAL**.


MODIFICATION DE L'ORDRE DES CHAÎNES


Positionnez le curseur sur la chaîne que vous désirez déplacer, puis appuyez sur la touche **VERT** (A5) (DEPLACER). La ligne sélectionnée devient rouge.

Utilisez les touches **HAUT** (A11) ou **BAS** (A12) pour déplacer la sélection jusqu'au numéro de programme sous lequel vous voulez l'enregistrer puis appuyez encore sur la touche **DEPLACER** pour confirmer l'opération.

EFFACER UNE CHAINE PROGRAMMEE

Positionnez le curseur sur la chaîne que vous désirez effacer en utilisant les touches **HAUT** (A11) ou **BAS** (A12). Appuyez sur la touche **JAUNE** (A6) (EFFACER). La chaîne sera instantanément enregistrée sous le numéro 99. La chaîne précédemment enregistrée sous le numéro 99 sera automatiquement enregistrée sous le numéro 98.







FRANÇAIS

CACHER UNE CHAINE

- Positionnez le curseur sur le programme que vous désirez cacher, appuyez sur la touche ROUGE (A4) CACHER. Lorsqu'un programme est caché, le signe " " apparaît en fin de ligne.
- Une chaîne correspondant à un programme caché n'apparaîtra pas à l'écran lorsque vous changerez de chaînes en utilisant les touches HAUT (A11) / BAS (A12).



REGLAGE MANUEL DES CANAUX

L'utilisation de l'**ATSS** (Système de réglage automatique) est recommandée car elle facilite la programmation des chaînes. Mais vous pouvez également programmer les canaux manuellement en procédant comme suit:

SELECTION D'UN SYSTEME D'EMISSION

Sélectionnez le menu **INSTALLER** et en utilisant les touches **HAUT** (A11) ou **BAS** (A12) positionnez le curseur sur SYSTEME, ensuite utilisez les touches **GAUCHE** (A13) ou **DROITE** (A14) pour sélectionner le système d'émission approprié. Par exemple dans le cas de la France, vous devez sélectionner le système FRANCE.

"FRANCE" France SECAM L/L

"GB" Grande Bretagne / Irlande PAL-I/I'

"EURO" Europe de l'Ouest PAL-SECAM B/G

"EURO/E" Europe de l'Est PAL-SECAM D/K



ACTIVER LE REGLAGE MANUEL DES CANAUX

Positionnez le curseur sur **FREQUENCE** et appuyez 3 secondes sur les touches **GAUCHE** (A13) ou **DROITE** (A14) pour activer le réglage manuel des chaînes.

Lorsqu'un canal est trouvé, le nom de la chaîne correspondante est automatiquement affiché.

Pour rechercher le canal suivant appuyez de nouveau sur les touches GAUCHE (A13) ou DROITE (A14).

LES MENU CANAL ET FRENQUENCE

Si vous connaissez les numéros de canal ou de fréquence recherchés, entrez ces informations en utilisant les touches 0-9 La recherche sera ainsi plus rapide.

EFFECTUER UN REGLAGE FIN

Si vous n'arrivez pas à obtenir une image ou un son de bonne qualité à cause d'une mauvaise réception, il est possible d'effectuer un réglage fin.

- Sélectionner le menu "FREQUENCE".
- Appuyer pendant moins de 2 secondes la touche DROITE (A13) ou GAUCHE (A14) de la télécommande pour activer un réglage fin -/+ par pas de 0.05 MHz (50Hz).

ENTRER UN NOM DE CHAINE

Lorsqu'une chaîne est trouvée, le nom correspondant sera automatiquement détecté. Mais dans certains cas le nom ne sera pas détecté en raison de la qualité d'émission. Vous pouvez entrer le nom de la chaîne manuellement.

Positionnez le curseur sur **NOM** et appuyez sur la touche **DROITE** (A14). Un curseur vert clignotant apparaîtra alors à l'extrémité gauche de la ligne du **NOM**. (------). Utiliser les touches **HAUT** (A11) ou **BAS** (A12) pour entrer la lettre ou le symbole désiré.

Déplacer le curseur à l'aide des touches **GAUCHE** (A13) ou **DROITE** (A14) et répétez l'opération. Lorsque vous avez entré le nom complet, appuyez sur la touche **OK (A9)**.

MEMORISATION D'UN PROGRAMME

Le numéro à droite de la ligne PROGRAMME indique le numéro de programme de la chaîne en cours.

MENU MEMO. EN

Positionnez le curseur sur **MEMO. EN** puis entrez le numéro de programme sous lequel vous voulez enregistrer la chaîne en cours à l'aide des touches 0-9 ou touches **GAUCHE** (A13) ou **DROITE** (A14) puis appuyez sur la touche **OK**.

Attention! Si vous l'enregistrez sous un numéro déjà programmé, la chaîne précédente sera automatiquement effacée.

FRANÇAIS

UTILISATION QUOTIDIENNE

MISE EN MARCHE ET ARRET DU TELEVISEUR


MISE EN MARCHE du téléviseur.

Si l'indicateur de veille (B5) n'est pas allumé, alors, le téléviseur n'est pas alimenté.

Mettez le téléviseur en marche avec la touche INTERRUPTEUR PRINCIPAL (B1) & , alors le témoin de veille devient rouge. Appuyez de nouveau sur les touches programmes HAUT/BAS (B9) du panneau avant ou sur les touches INTERRUPTEUR (A2) ou sur les touches HAUT (A11)/BAS (A12) ou une des touches N° 0 - - - 9 de la télécommande, alors l'indicateur de veille devient vert et l'image apparaît à l'écran.

Si l'indicateur de veille (B5) clignote rouge et vert, le téléviseur est en mode VEIRROUILLAGE PARENTAL. Pour débloquer le mode VEIRROUILLAGE PARENTAL, appuyez sur la touche INTERRUPTEUR (A2) ou une des touches 0...9 ou sur les touches PROGRAMME HAUT (A11) / BAS (A12) de la télécommande.

Note:Les touches PROGRAMME HAUT/BAS (B9) du panneau avant ne fonctionneront pas lorsque le VEIRROUILLAGE PARENTAL est activé





ARRET du téléviseur.

Appuyez sur la touche **INTERRUPTEUR PRINCIPAL** (A2) de la télécommande pour repasser en mode de veille. En cas de non utilisation prolongée de votre téléviseur, éteignez-le avec la touche **INTERRUPTEUR PRINCIPAL** (B1) du téléviseur.

SELECTION DE NUMERO DE CHAINE (DE 0 A 99)

Sélection directe


Utiliser les touches **NUMERO 0...9** (A3). Pour sélectionner un numéro de chaîne à deux chiffres, Appuyer rapidement sur la touche du deuxième chiffre dans les deux secondes.


A partir du mode AV, vous pouvez sélectionner directement un programme TV en appuyant sur les touches de la télécommande 0...9 (A3).

Balayage des numéros de programme

Utiliser les touches :

- HAUT (A11) / BAS (A12) de la télécommande
- HAUT/BAS (B9) du paneau avant du téléviseur.









COMMANDE DU VOLUME

REGLAGE DU VOLUME

Régler le volume avec les touches :

- VOLUME HAUT (A14)/BAS (A13) de la télécommande ou
- VOLUME HAUT/ BAS (B8) du paneau avant.



MONOPHONIE FORCE, LANGUE BILINGUE

- Si vous ne parvenez pas à obtenir un son correct sur une chaîne en raison de la médiocrité du signal de diffusion, vous pouvez passer de la diffusion stéréo à la mono en appuyant sur la touche MODE (A26) de la télécommande. L'état concernant ce programme est ensuite indiqué comme "MONO" avec l'icône ①.



- De plus, pour un programme diffusé en deux langues, la touche MODE (A26) permet de basculer entre la première et la deuxième langue. Le RAPPEL du programme en cours indiquera "DUAL 1" ou "DUAL 2" plus NICAM selon la réception du signal".
- Pour retourner à l'état initial, appuyer une fois de plus la touche **MODE** (A26).


MUTE (SILENCE)

- Quand vous appuyez une fois sur la touche SILENCE (A1) de la télécommande, le son se coupe.
- Alors, le logo o est affiché. Le son revient si vous appuyez à nouveau sur la même touche.
- Si vous utilisez une fonction liée au son (par exemple, VOLUME,), alors, le MUTE (SILENCE) est annulé.




EFFET DU SON

Vous pouvez avoir l'effet du son SPATIAL en utilisant la touche ⊕ (A5) de la télécommande.




Vous verrez apparaître l'affiche suivante :



Pour retourner à l'effet initial du son, appuyez une fois de plus sur la touche \oplus (A5).

Vous verrez apparaître l'affiche suivante :



Pour d'autres ajustements tels que BALANCE, SON GRAVE, SON AIGU, voir le menu SON ci-dessous.

MENU SON

Sélectionner le menu SON à partir du menu PRINCIPAL.

- Sélectionner la fonction VOLUME pour régler le niveau du volume.
- Sélectionner la fonction **BALANCE** pour régler la balance de son entre les haut-parleurs gauche et droit. Si l'indicateur est en rouge, alors, la position neutre est trouvée.
- Sélectionner les fonctions **GRAVE** et **AIGUE** pour régler le niveau du ton.




FRANÇAIS


REGLAGE DE L'IMAGE

Sélectionner le menu IMAGE à partir du menu PRINCIPAL.

- Sélectionner et régler le niveau de chaque fonction : LUMINOSITE, CONTRASTE, COULEUR, NETTETE, TEINTE (si disponible), REDUCTION DI BRIJIT
- Les valeurs sélectionnées sont automatiquement mémorisées dans le mode **FAVORI**.
- La fonction REDUCTION DU BRUIT peut être en marche (activée) ou en arrêt.
- La sélection FAVORI contient les pamètres que vous avez entrés en dernier.

Si le standard NTSC est détecté, (par exemple à partir du magnétoscope connecté à EXT-1), alors TEINTE est disponible. Autrement TEINTE ne sera pas affiché.





Si vous appuyez sur la touche PICTURE/OK (A9) de la télécommande, vous pouvez sélectionner l'un des trois réglages suivants d'image :

- NORMAL I (image nette)
- NORMALI II (image atténuée)
- FAVORI (image ajustable).

01 TF1 NORMAL I ④ 18:30





INFORMATION

La touche (i) (A24) permet d'afficher les informations sur le programme en cours (pendant 4 secondes). Cet affichage apparaît également lors de sélection du programme ou de mise en marche du téléviseur.



Nom de chaîne


Mode de transmission de son: Affiché avec l'icône (1) si la diffusion est forcée en monophonie avec la touche MODE (A26).

SOMMEIL

Le téléviseur s'éteint à l'heure que vous avez sélectionnée.

- Si vous appuyez de façon répétée sur la touche **JAUNE** (A6), vous pouvez sélectionner l'un des réglages suivants :

 ARRET > 20 min > 40 min > 60 min > 80 min > 100 min > 120 min > ARRET
- Vous pouvez vérifier la durée restant (avant l'arrêt du téléviseur) à tout moment en appuyant une fois sur la touche JAUNE (A6),
- en appuyant une deux fois sur la touche (pendant que l'heure est affichée sur l'écran) vous pouvez modifier l'heure restant avant l'arrêt.



SELECTION DU FORMAT


- Réglage AUTOMATIQUE: Si les informations définissant le format de l'image sont reçues, alors, le ZOOM le plus approprié sera automatiquement sélectionné. En absence de ces informations, le ZOOM par défaut sera sélectionné (voir page 9, la fonction ZOOM AUTOMATIQUE dans menu FONCTIONS).
- L'utilisateur peut aussi forcer le format préféré en appuyant plusieurs fois sur la touche ZOOM (A4). Les formats de l'image suivants sont disponibles :

AUTO > 16:9 > PLEIN ECRAN > AUTO

MENU FONCTIONS

Sélectionner le menu FONCTIONS à partir du menu PRINCIPAL.








Position curseur sur "Fonctions"



Appuyer sur la touche OK

Le menu FONCTIONS contient les sous-menus suivants :.



MENU LANGAGE

Sélectionner le menu LANGAGE à partir du menu FONCTIONS.

- Sélectionner la langue avec les touches GAUCHE (A13) ou DROITE (A14) les touches HAUT (A11) ou BAS (A12).
- Appuez sur la touche OK (A9) pour confirmer la sélection (le choix sera affiché en rouge).

Note : Les langues proposées peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

LANGAGE


BG CZ D DK E
F FIN GB GR H
I N NL P PL
RO RUS S

С

TELETEXTE

MARCHE ET ARRET DU MODE TELETEXTE

- Appuyer sur les touches (A8) TELETEXTE ().
- Pour revenir au mode TV, appuyer à nouveau sur la touche TELETEXTE (😑) (A8).



SELECTION DES PAGES

- Les touches **NUMERO 0...9** permettent d'entrer un numéro de page (A3).
- Les touches HAUT (A11) /BAS (A12) permettent faire défiler les numéros de page un par un (vers le bas ou vers le haut).

TOUCHES COULEUR POUR TELETEXTE

 - Un champ Rouge, Vert, Jaune et Cyan est indiqué au bas de l'écran. Si la chaîne de télévision transmet le télétexte en mode TOP ou FLOF (FASTEXT), appuyez sur la touche de couleur correspondant sur la télécommande pour séléctionner facilement la page souhaitée.

Une fois que la demande est enregistrée, le numéro de page est affiché en bas à gauche de l'écran. Si la page demandée n'est pas disponible immédiatement, le titre de la page restera actif jusqu'à ce que la page apparaisse.

FONCTIONS UTILES DU TELETEXT

Touche d'INDEX (A23):

La touche permet de passer directement à la page initiale du TELETEXTE.

Touche ARRET SUR PAGE (A16):

Plusieurs sous-pages peuvent être combinées sous un numéro de page unique et défiler à un intervalle défini par la chaîne de télévision.

L'existence de sous-pages est indiquée par exemple par 3/6 en dessous de l'heure, ce qui signifie que vous visualisez la 3eme page d'un total de 6 pages. Si vous voulez regarder une sous-page pendant un laps de temps plus long, appuyez sur le bouton **ARRET SUR PAGE**.

" **HOLD** " s'affiche en haut de l'écran et le contenu de la page affichée est maintenu à l'écran et n'est plus mis à jour ou remplacé par une autre sous-page. Si vous appuyez de nouveau sur la touche **ARRET SUR PAGE**, la sous-page habituelle apparaît.

Touche SOUS-PAGE (A24):

Permet d'obtenir une SOUS-PAGE PARTICULIERE.

- Appuyer sur la touche **SOUS-PAGE**. Le caractère affichée avant le numéro de passe de "**P**" à "**S**" pour indiquer que la fonction sous page est active.
- A l'emplacement de l'heure, en haut à droite -- : -- apparaît en rouge pour indiquer que l'on peut saisir le numéro de sous-page.
- Saisir le numéro de sous page à l'aide des touches **numéro 0 ...9** (A3). Par exemple, pour la deuxième sous-page , taper 0002.
- L'horloge est alors réaffichée dans le titre. Une fois trouvée, seule la sous-page voulue sera affichée.
- A tout moment, un nouveau numéro de sous-page peut-êre sausi avec les touches **NUMERO 0...9** (A3) et de nouveaux chiffres sont affichés à la place de l'horloge.
- Pour sortir du mode sous-page, appuyer de nouveau sur la touche **SOUS-PAGE** (A24). Le caractère affiché devant le numéro de page change de "**S**" à "**P**".

Attention: Si la sous-page n'existe pas, alors le titre déroule de façon continue et aucune nouvelle page n'est trouvée.



FRANCAIS

DOUBLEMENT DE LA TAILLE DES CARACTERES (A19)

Appuyez de façon répétée sur la touche TAILLE (A19) pour doubler la taille des caractères dans l'ordre suivant :

Demi-page supérieure > Deuxième moitié de la page > Retour à la taille normale

AFFICHER LA SOLUTION ② (A18)

Cette fonction s'utilise à certaines pages pour donner la solution des devinettes . Appuyer sur la touche **AFFICHER** (A18), pour afficher la réponse, et appuyez à nouveau pour la cacher.




COMMANDE DU VOLUME, DE LA LUMIERE

Les commande du **VOLUME (et SILENCE), LUMIERE** sont toutes possibles en mode **TELETEXTE**. La commande de la **LUMIERE** est dédiée à l'affichage du TELETEXTE.

La modification du volume est toujours possible, mais le contrôle de la **LUMIERE** n'est possible que si le télétexte recouvre tout l'écran. (ie. la LUMIERE n'est pas modifiable si le télétexte est utilisé pour les sous-titres.)

- Accéder au contrôle du volume en appuyant sur la touche MENU (A10) en mode TELETEXTE.
- Une barre apparaîtra en bas de l'écran. Une deuxième pression sur la touche **MENU** (A10) permet d'accéder au contrôle de la "LUMIERE" (si disponible).
- Alors, la LUMIERE ou le VOLUME peut être ajusté en utilisant les touches DROITE (A14) et GAUCHE (A13) de la télécommande.








- La fonction SILENCE peut être activée en mode TELETEXTE en appuyant la touche SILENCE (A1).
- Tout changement du niveau du VOLUME annule la fonction SILENCE.

REGARDER LA TELEVISION AVEC AFFICHAGE DU MODE TELETEXTE

La fonction **ANNULER** permet de rendre la page **TELETEXTE** tranparente montrant ainsi l'image TV.

- Pour entrer dans le mode **ANNULER**, appuyez sur la touche ANNULER ⊗ (A22). L'image TV apparaît alors sur l'écran et seul le numéro de la page TELETEXTE reste affichée en haut et à gauche de l'écran.
- Si vous saississez un nouveau numéro de page dans ce mode, le numéro s'affichera en rouge et le numéro de page dans le titre défilera. Une fois que la page désirée est affichée, le numéro arrête de défiler et le numéro de page voulu redevient bleu.
- La page TELETEXTE peut à nouveau être visible en appuyant une deuxième fois sur la touche ANNULER ⋈ (A22).
- Noter que le programme TV ne peut pa être modifié en mode ANNULER.



REGARDER LA TELEVISION AVEC LES SOUS-TITRES DU TELETEXTE

Si la page TELETEXTE est un flash d'information ou une page en sous-titre, alors la plupart des images TV deviennent visibles.

RACCORDEMENT D'AUTRES APPAREILS

Les PRISES PERITELS du Panneau arrière **EXT-1**, **EXT-2** et les prises AV du Panneau avant **EXT-3**, sont utilisées pour raccorder le téléviseur à d'autres appareils.


TV et AUDIO/VIDEO



Utilisez la touche **AV** de la télécommande ou celle du panneau avant du téléviseur **TV/AV (B7)** pour séléctionner l'une des trois options . Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, l'affichage change comme suit :

EXT-1 > EXT-2 > EXT-2 S > EXT-3 > TV


Remarque: Si vos signaux du PRISE PERITEL du Panneau arrière (EXT-1) est RVB (par example normalement d'un DVD), EXT-1 RVB va donc être affiché. Vous pouvez aussi retourner en mode TV en appuyant sur les touches **NUMERO 0...9** ou **PROGRAMME HAUT / BAS** (A11/A12).



Panneau avant

PRISES DU PANNEAU AVANT (EXT-3)

Les prises du panneau avant ont des entrées Vidéo/Audio. Sans connection d'entrée VIDEO, l'émission AUDIO n'est pas possible. Pour passer du mode télé aux entrées Vidéo/Audio, utilisez les touches AV (A15 ou B7) et sélectionnez **EXT-3**.



GUIDE DE DEPANNAGE

• Si la fiche est débranchée de la prise secteur ou si l'antenne TV présente des problèmes, vous pourriez croire que l'anomalie provient du téléviseur. Toujours vérifiez les points suivants avant de faire appel au service technique.

IMPORTANT

• Relire toutes les instructions fournies dans le présent manuel.

	PROBLEME	REMEDE
■ GENERAL	Impossible d'allumer le téléviseur.	 Insérer la fiche dans une prise secteur CA. Mettre l'appareil sous tension. (Voir page 3). Les touches du panneau avant ne fonctionneront pas si la fonction SECURITE ENFANT (voir le menu FONCTIONS, page 9) est activée. Allumez le téléviseur avec la touche POWER de la télécommande.
	Pas d'image ou de son.	 Vérifier les raccordements de l'antenne. (Voir page 3). Séléctionner le mode d'entrée adéquat. (Voir page 12). Modifier le réglage de SYSTEME manuellement(Voir page 5).
	Le téléviseur s'éteint automatiquement.	 Avez-vous activé la fonction SLEEP (SOMMEIL)? (Voir page 8). L'appareil se met automatiquement en état de veille si aucun signal n'est présent pendant environ trente minutes. Pour les raisons de sécurité, le téléviseur s'éteint automatiquement si vous n'effectuez aucune opération dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension ou téléviseur avec la fonction REVEIL.
	Le téléviseur s'allume automatiquement	Avez-vous activé la fonction REVEIL. (Voir page 9).
	La télécommande ne fonctionne pas.	 Remplacer les piles. (Voir page 3). Insérer les piles correctement . (Voir page 3). Utiliser la télécommande à moins de 7 mètres du téléviseur.
■ IMAGE	Les couleurs sont mauvaises.	Modifier le réglage de SYSTEME manuellement (Voir page 5).
	Des lignes ou des bandes apparaissent sur l'image (interférence)	 Eloignez les composants jusqu'à la suppression des interférences. Réorinetez l'antenne.
	Tâches (diaphonie)	 Réorienter l'antenne. Remplacer l'antenne par une antenne possédant une meilleure
	Images doubles (fantômes)	 Réorienter l'antenne. Remplacer l'antenne par une antenne possédant une meilleur directivité.
	Images neigeuses (bruit)	 Vérifier les raccordements de l'antenne. Réorienter l'antenne. Remplacer l'antenne ou la réparer.
	Aucun son n'est diffusé par les haut-parleurs du téléviseur	Débrancher le casque d'écoute.

Les conditions suivantes sont normales et ne constituent pas des problèmes de fonctionnement:

- Lorsque vous touchez la surface du tube du téléviseur, vous pouvez ressentir une légère charge d'électricité statique. Le tube de l'image contient en effet de l'électricité statique mais celle-ci n'affecte pas le corps humain.
- Le téléviseur ne peut produire un son de craquement suite à un changement soudain de température. Ceci n'est pas un problème à moins que l'image ou le son soient anormaux.
- Lorsqu'une image fixe et lumineuse (comme une robe blanche par exemple) apparaît à l'écran, l'image peut être colorée. Ce problème arrive sur tous les tubes cathodiques et lorsque l'image brillant disparait , la couleur disparait aussi.
- Le présent téléviseur est équipé d'un micro-ordinateur qui risque de fonctionner anormalement en cas d'interférences provenant de composants externes. Dans ce cas, mettre l'appareil hors tension et débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Rebrancher ensuite d'alimentation dans la prise secteur, puis remettre l'appareil sous tension.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	AV-21NT4SU / AV-28NT4BU	AV-28NT4SU / AV-28NT4BU	
Systèmes d'émissions	CCIR B/G, I ,D/K, L/L'		
Systèmes couleurs	PAL, SECAM Les bornes EXT acceptent également le système NTSC 3.58/4.43 MHz.		
Chaîne et fréquences	* E2-E12, E21-E70, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, ITALY A-H, ITALY H+1, ITALY H+2, F2-F10, F21-F70, R1-R12, R21-R70 * Les chaînes françaises de TV câblée répondant aux fréquences d'émission situées entre116 - 172 MHz et 220 - 469 MHz		
Systèmes audio multiplex	Systèmes A2 (B/G, D/K), NICAM (B/G, D/K, I, L)		
Systèmes de télétexte	FLOF (Fastext) / TOP / WST (Système standard mondial)		
Alimentation requise	AC 220-240V, 50 Hz		
Consommation électrique	49W, stand-by (mode de veille) 3W	69W, stand-by (mode de veille) 3W	
Taille du tube de l'image	Zone visible 51cm (mesurée en diagonale)	Zone visible 66cm (mesurée en diagonale)	
Sortie audio	Puissance de sortie estimée: 4.5W + 4.5W	Puissance de sortie estimée: 7W + 7W	
Borne Ext-1	Euroconnecteur (21 broches, SCART)		
	* Entrée Vidéo, entrée Audio G/D et entrées RGB disponibles. * Les sorties Vidéo et Audio G/D sont disponible.		
Borne Ext-2	Euroconnecteur (21broches, SCART) * Entrée Vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C), entrées Audio G/D disponibles. * Les sorties Vidéo et Audio G/D disponibles.		
Borne Ext-3	Connecteurs RCA x 3 * Entrées Vidéo, Sorties Audio G/D disponibles.		
Prise pour casque d'écoute	Mini-prise stéréo (3.5mm de diamètre)		
Dimensions (L x H x P)	616 mm x 477 mm x 479.7 mm	746 mm x 596 mm x 480 mm	
Poids	20.3 kg	31.5 kg	
Télécommande	RM-C1514, piles AA / R6 x 2		

La conception et les spécificatons peuvent être sujettes à la modification sans avis préalable.

Les images affichées sur cet écran à l'aide des fonctions de traitement d'images du téléviseur ne doivent pas être diffusées à des fins commerciales ou de démonstration dans des lieux publics (salons de thé ou salles d'hôtels, etc.) sans le consentement des titulaires des droits d'auteur des sources des images originales; cela constituerait en effet une violation de la loi sur les droits d'auteur.





